


Vitvaror felanmälan

För att kunna registrera en felanmälan på vitvaror eller hushållsapparater måste du ta reda på märke, modell, produkt och serienummer. Dessa uppgifter finns på produktskylten på din vitvara.

[Så här ser produktskylten ut:](#)



Varma produkter

- Inbyggnadshäll – på hällens undersida eller i bruksanvisningen.
- Inbyggnadsugn – på kanten innanför ugnsluckan.
- Spis – på spisens högersida, på baksidan av spisen, på högerkant innanför ugnsluckan eller på sockelns framkant under värmeskåpet. Spänning 230/400 v.
- Fläktar – under fläktkåpan eller under fettfiltret.
- Mikrovågsugn – på höger kant innanför ugnsluckan eller på baksidan av mikrovågsugnen.

Kalla produkter

Kyl/sval/frys – inne i skåpet på vänster sida. Skylten kan vara svår att se på grund av lådor.

Våta produkter

- Kombinerad tvättmaskin och torktumlare – på luckans övre kant då luckan är öppen, under tvättmedelsfacket eller på baksidan av maskinen.
- Diskmaskin – på insidan av luckan på höger sida.